

OC7150 - Vers. 7111

Dosierzähler mit automatischer Korrektur

Parameterwahl

Nach dem MENU-Tastendruck wird der Parameter mit ACK bestätigt, mit UP oder DOWN eingestellt. Die blinkende Stelle - Cursor - wird mit ACK positioniert. Erst wenn keine der Anzeigestellen blinkt, d.h. wenn der Cursor mit ACK ausserhalb der Anzeige positioniert ist, kann der Dezimalpunkt mit UP und das Vorzeichen mit DOWN gewählt werden.

Taste	Anzeige	Parameter
MENU	SP 1	Set Point - Vorwahl
ACK	001050	Wert der Vorwahl, z.B. 1050
MENU	Fn 1	Funktion der Vorwahl
ACK	CLOSE	CLOSE muss gewählt werden
MENU	SCALE	Wahl der Skalierkonstante (Multiplikationskonstante)
ACK	00000.5	Bespiel: Multiplikation x 0.5
MENU	Set UP	Wert ab welchem die Anzeige fängt an zu inkrementieren
ACK	000000	Anzeigeoffset = Null
MENU	OrdEr	Anzeigauflösung, Wahl der Dezimalstelle
ACK	CCCCC.	Anzeigauflösung ohne Dezimalstelle
MENU	FILtEr	Wahl des Frequenzgangs 10kHz bis 100Hz
ACK	300 uS	Max Frequenz 3kHz
MENU	InPut	Wahl vom Signalpegel
ACK	U 12.00	Signalpegel 12V
MENU	StArt	Messmodus

Im Messmodus

Taste

UP	Start vom Dosierzyklus, Relais ON
DOWN	Stopp vom Dosierzyklus, Relais OFF
SET	Reset der Anzeige auf Null (aktiv nur wenn Dosierung gestoppt wurde)

ANSCHLÜSSE

